

LXV-OT8 の設置と取扱について

■設置のご注意

- 窓際など、できるだけ電波の入りやすい場所に設置してください。
- アンテナ線は、他の機器の電源コードおよび入出力などのコードから離して設置してください。

■付属アンテナの設置方法

- 放送を受信し、音を聞きながらひずみや雑音の少ない位置や向きを探して、アンテナの先端をテープや押しピンなどで固定してください。
- ※電波の強さは、都市部か山間部か、木造か鉄筋か、部屋の場所や人の移動でも変化します。

■その他のアンテナの使用について

- 設置した部屋に FM 放送対応のアンテナコンセントがある場合は、本機のアンテナ端子（3.5mm ミニジャック）に、市販の変換アダプター（3.5mm ミニプラグーF 型接栓変換アダプターや変換コードなど）を使用して、同軸ケーブルで接続してください。
- 付属のアンテナで放送がきれいに受信できないときは、受信地域の電界強度（電波の強さ）にあった、市販の FM アンテナを設置してください。
- ※ FM アンテナについては、屋内用、屋外用とも、設置方法を含めてお近くの家電販売店や音響機器の販売店にご相談ください。

■故障かな？と思ったら

ご使用中に本機が正常に受信できなくなった場合は、下記の点をご確認ください。

- 雑音が入ることがある（とくに電波が弱い地域）

自動車やバイク、サーモスタット付き電気器具、パソコンなどの電子機器から出る雑音を拾っている
→アンテナは道路から離れた場所に設置してください

→雑音を出している電気機器はアンテナから離す、使用していないときは電源を切るなどを行ってください

- STEREO インジケーターが点滅し、雑音が入る

正しく選局されていない場合は、もう一度 TUNING つまみで良い状態に合わせなおしてください

アンテナがしっかり接続されていない、または電波が弱い

→アンテナの接続を確認してください

→受信地域の電界強度にあったアンテナを設置してください

- 音が歪むなど受信状態が悪い

マルチパス（多重反射）や強電界などの電波妨害を受けている

→アンテナの高さや向き、設置場所を変えてください